



## hladící taška 2 v 1

### Návod k použití

- Před prvním použitím v zájmu hygieny omyjte vnitřní chladící tašku teplou vodou a mycím přípravkem.
- Před zabalením jídla a pití do chladící tašky, tyto potraviny vychladte. Nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud necháte potraviny a jídlo přes noc v chladničce.
- Vaše chladící taška je vhodná pro udržení teplého pokrmu (např. pro přepravu horkého jídla domů). Maximální teplota horkého jídla je 75 °C. Pozor: chladící taška nesmí být použita k udržení mléčných výrobků nebo dětských teplých jídel (z důvodu případného množení bakterií).
- Zmrzliny a mléčné výrobky nesmí být znovu zmrazeny po uložení do chladící tašky.
- Pro dosažení maximálních izolačních vlastností tašky, mějte vždy tašku zapnutou na zip.
- Pokud chladící tašku nepoužíváte, měli byste ji nechat otevřenou.
- Potraviny a jídlo vhodně zabalte před uložení do chladící tašky.

### Čištění

Po použití vyčistěte chladící tašku teplou mýdlovou vodou a důkladně vysušte. Neponořujte výrobek do vody, ani nepoužívejte k čištění drsné materiály.

