



- 1 Těsnící víčko
- 2 Hubička
- 3 Uzavírací část
- 4 Těsnící prstenec
- 5 Lahev

Návod na použití Lahve

1. Před prvním použitím termosku vypláchněte horkou vodou s malým množstvím mycího prostředku a nechte dobře uschnout na vzduchu.
2. Termosku naplňte max. 2 cm pod okraj hrdla lahve.
3. Z termosky pijte vždy opatrně: Nebezpečí opaření!
4. Lahev je vyrobená z nerozbitné nerezové oceli.
5. Lahev alfi je absolutně nepropustná, a to i pro syčené nápoje. Proto důkladně dotahujte uzávěr.
6. Pro sejmutí picího víčka otočte hrdlem o 90° doleva k druhé západce a víčko zvedněte nahoru.
7. Lahev je vhodná do myčky. Picí uzávěr sejměte a vložte do myčky odděleně. Pro ruční mytí použijte na vnitřek lahve kartáč alfi, zvenku omyjte lahev měkkým, vlhkým haříkem. Nepoužívejte tvrdé kartáče a drátěnky! Odolné nečistoty odstraní alfi čistící tablety.

Bezpečnostní pokyny: Nepřehřívejte na sporáku, v troubě ani v mikrovlné troubě! Nenechávejte termosku dětem bez dozoru. Lahev je určena pouze pro potraviny.

